Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d’emploi
Instrucciones de uso

Zithoogteverstelling
Sitzhöhenverstellung
Seat height adjustment
Réglage de la hauteur d'assise
Regulación de altura del asiento

Synchroonmechaniek rugleuning met vergrendeling
Synchronmechanik Rückenlehne mit Verriegelung
Synchronous mechanism backrest with lock
Dossier à mécanisme synchrone avec serrure
Mecanismo sincrónico respaldo con cerradura

Zitdiepteverstelling (60 mm)

Sitztiefenverstellung (60 mm)

Seat depth adjustment (60 mm)

Réglage de la profondeur d'assise (60 mm)

Regulación de la profundidad del asiento (60 mm)

Rug in hoogte verstelbaar
Rückenlehne Höhenverstellung
Height adjustable back
Réglage de la hauteur du dossier
Volver ajustable altura

Instellen hoofdsteun

Kopfstütze einstellen

Adjusting the headrest

Réglage de l'appui-tête

Ajuste del reposacabezas

Lendensteun
Lordosenstütze
Lumbar support
Soutien lombaire
Apoyo lumbar

Hoogteverstelling van de armleggers
Höhenverstellung der Armlehnen
Height adjustable armrests
Accoudoirs réglables en hauteur
Regulación de la altura de los brazos

Diepteverstelling armleggeropdek
Tiefenverstellung der Armauflage
Adjustable arm supports
Avant-bras réglable
Apoyabrazos ajustables

Breedteverstelling van de armleggers
Breitenverstellung der Armlehnen
Width adjustable armrests
Accoudoirs réglables en largeur
Regulación del ancho de los brazos